

Sensor Láser Para Auto Estacionamiento 1 & 2 Laser

Manual de configuración básica



1.- Busque un lugar adecuado y fije el soporte de montaje al techo o la pared con los 3 tornillos, o con cinta doble cara (No incluida).

2.- Inserte baterías o Conecte su sensor laser al cable de alimentación que ya incluye el paquete.

3.- Deslice la unidad principal en el soporte de montaje negro para dejar fijo el sensor.

4.- Estacione sus autos en las posiciones deseadas.

5.- Ajuste los rayos láser para que brillen en una característica destacada de cada automóvil. Las buenas opciones incluyen un lugar en el tablero o el espacio entre el capó y el parabrisas. Recuerde, debe poder ver el lugar desde el asiento del conductor mientras estaciona el automóvil

6.- Cuando cualquiera de sus autos ingrese por primera vez al garaje. el detector de movimiento encenderá ambos láseres. Conduzca hacia adelante hasta que el rayo láser de su vehículo alcance su lugar predeterminado, lo que indica que está estacionado en la posición correcta

7.- Ambos láseres se apagarán automáticamente después de que esté estacionado.

8.- Vea el siguiente video para comprender un poco mejor su funcionamiento

PREGUNTAS FRECUENTES