

Control Remoto sonoff RF433Mhz

Manual de configuracion basica



Control remoto a 433MHz (módulo Sonoff RF)

Para los modelos antiguos que se entregan antes del 1 de junio de 2018, utilice el siguiente método:

1. Aprendizaje:

Para los modelos antiguos que se entregan antes del 1 de junio de 2018, aprenda lo siguiente:



Presione rápidamente el botón negro en Sonoff RF dos veces, el LED rojo parpadeará una vez, luego presione uno de los botones de su controlador RF para configurar el emparejamiento durante 1-2 segundos.

Nota: One Sonoff RF se puede aprender con un solo botón del control remoto de RF de 433MHz.

Para los nuevos modelos que se entregan a partir del 1 de junio de 2018, realice siguiente:

Mantenga presionado el botón negro de Sonoff RF por 3 segundos, verá que el led rojo parpadea una vez. Presione un botón en RF el control remoto, y se aprenderá con éxito.

Nota: One Sonoff RF puede aprender con 14 botones de control remoto de RF. El 15º botón de RF cubrirá el primer botón que se ha aprendido.

2. Codificación clara:

Para los modelos antiguos que se entregan antes del 1 de junio de 2018, marque lo siguiente:



Presione rápidamente el botón negro en Sonoff RF tres veces, el LED rojo está encendido durante 3 segundos, lo que significa que el código del controlador de RF se ha limpiado. Si no pudo realizar el par, intente limpiar primero.

Para los nuevos modelos que se entregan a partir del 1 de junio de 2018, marque lo siguiente:

Mantenga presionado el botón negro de Sonoff RF durante 5s, verá que el led rojo parpadea dos veces. Presione el botón en el control remoto de RF, el código se borrará.

INSTRUCCIONES

PREGUNTAS FRECUENTES