

Apagador Touch De Pared SONOFF RF/ WIFI UNO, DOS y TRES canales

Manual de Usuario



Instrucciones

1.- Descarga la app «EWELINK» desde tu Play Store o App Store.



2.- Conecte el dispositivo a energía.

3.- Notara que el dispositivo emite un parpadeo de led color azul, deberá dejar presionado el botón del dispositivo (cuaquiera de los botones touch) hasta que el indicador flashee de manera rápida y constante, sin ningún tipo de pausa.

4.- Desde la app seleccione el simbolo «+»



5.- Selecciona la opción «Quick pairing».

6.- Selecciona la opción «Add one device» .

7.- Verifica que tanto el nombre de la red wifi al que esta conectado tu teléfono móvil y la contraseña sean correctos (NOTA: este equipo solo soporta red wifi 2.4G por lo que si no cuenta con esta red será imposible emparejar el dispositivo con la app).

8.-selecciona la opción «Next».

9.-Espera mientras tu teléfono móvil registra el dispositivo. También puede pasar que le pida que se conecte a una red wifi llamada «ITEAD.....» En caso de ser asi solo siga las instrucciones que le indica la app, la contraseña por default es: 12345678.

10.- Si tuviste problemas o quedaron dudas te invitamos a revisar los

siguientes videos.

PREGUNTAS FRECUENTES