Candado Inteligente Huella Digital PD4

Manual de configuraciones básicas

Antes de comenzara usar tu candado inteligente deberás dejarlo cargado por al menos 8 hrs.

1.- Instrucciones de registro de Huella Administradora:



2.- Registro de huellas de la 2 a la 10:



- **La primera y segunda huellas dactilares son las huellas dactilares del administrador de forma predeterminada.**
- **La recopilación de la segunda a la décima huellas dactilares requiere la autorización de huellas dactilares del administrador**
- **Este candado soporta como máximo 10 huellas diferentes.**

3.- Eliminar Huellas registradas:

1.- Deja presionado el sensor de huella por al menos 10 seg. hasta que encienda el led rojo y se quede fijo.

2.- Una vez encendido el led rojo presione la huella que desea eliminar

3.- Automaticamente encendera una luz verde indicando que la huella se ha eliminado con exito.