

Rastreador GPS Para Bicicleta o Motocicleta

Manual de configuraciones básicas



1.- Inserte la tarjeta SIM el dispositivo se iluminará dentro de él un led azul y uno amarillo.1.-Inserte la tarjeta SIM el dispositivo se iluminará dentro de él un led azul y uno amarillo.

ESTATUS LED	SIGNIFICADO
– LED AMARILLO	SIN SEÑAL GPRS
– LED AMARILLO PARPADEANTE	SEÑAL GPRS OK!
– LED AZUL FIJO	SIN SEÑAL GPS
– LED AZUL PARPADEANTE	SEÑAL GPS OK!

2.-Realicele una llamada a la tarjeta SIM que le inserto previamente al dispositivo o envíe el comando por mensaje de texto «G123456 #»

3.-El dispositivo le enviara un mensaje con una liga de Google Maps indicando la ubicación del dispositivo

NOTA: Los comandos de a continuación deben enviarse vía mensaje de texto al dispositivo

COMANDOS COMPATIBLES CON GPS

FUNCION	COMANDO	EJEMPLO
NUMERO ADMINISTRADOR	admin123456 551234**** (el número telefónico del dueño)	admin123456 13265790180
ELIMINAR ADMINISTRADOR	noadmin123456	noadmin123456
AJUSTAR HORA LOCAL	timezone123456 6	timezone123456 6 en este caso el 6 representa la zona horaria de mexico
ESTADO DEL DISPOSITIVO		

REINICIAR EQUIPO		
ACTIVAR BOTON S.O.S.		
ENCENDER LUZ		
APAGAR LUZ		
ACTIVAR GPRS		
APN		
MODO DE SUSPENSION DESPUES DE LA HORA «N»		
MODO DE REPOSO Y SENSOR DE MOVIMIENTO		
AJUSTE DEL SENSOR DE CHOQUE		