Control Clonador de Radiofrecuencia multifrecuencias CRCC

Manual de configuración inicial

.

PROGRAMACIÓN:

1. Presionar el botón 3 sin soltarlo a su vez deberás presionar el botón 2 por 3 veces seguidas.

2. Soltar ambos botones. Ahora el control emitirá una luz roja cada 2 segundos.

3. Ponga el control original (El que desea clonar) cerca del control duplicador a 5 cm como máximo de distancia.

4. Presione el botón del control original y mantenga presionando hasta que la luz del control clonador parpadeé más rápido y cambie de color de rojo a azul. Indicando que ya copio la frecuencia.

5. Mientras la luz está azul esta parpadeando presione el botón de su elección (en el control clonador) para usarlo con la frecuencia que copio.

6. Si requiere configurar más controles a las otras teclas restantes repita el proceso.

7. También se puede basar en el siguiente video para hacer mas sencillo su emparejamiento.