Sensor Magnético Sonoff Dw1 para puerta o ventana SF15

Manual de configuración básica

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tipo de baterías usa?
R. Usa baterías tipo «barrilito» de 27A 12V como la de la siguiente foto