Interruptor Inteligente Para ventilador De Techo Sonoff Ifan03

MANUAL DE CONFIGURACION BASICA

DIAGRAMA DE INSTALACION


WiFi Antenna
RF Antenna
55mm
116 mm
26mm
Fan Light
L L N
L N
Output
Input
Boton manual de emparejamiento
Fan
Light
N
N
L
← 100~240V AC

NOTA: asegúrese de instalar un dispositivo de protección (fusibles o interruptores de aire) antes de conectar el cable de vida

CONFIGURACION

1.- Encienda / suba el switch de la luz de su casa para que el dispositivo Ifan encienda.
2.- Notara que en cuanto enciende la luz, el dispositivo emite un sonido (beep beep). Cuando escuche este sonido presione las teclas de su control para que se configure con el dispositivo ifan correctamente.
3.- Deje Presionado el botón de emparejamiento del dispositivo Ifan o desde su control también puede dejar presionado el botón de emparejamiento Wi-Fi por aproximadamente 7 segundos hasta que escuche que el dispositivo emite el sonido beep beep – beep – beep beep – beep de manera consecutiva.



4.- Desde la app una vez que notemos que el dispositivo emite el sonido beep beep- beep seleccionaremos el símbolo «+»
5.-seleccione la opción «Add one device»
6.- Verifica que tanto el nombre de la red Wi-Fi como contraseña que le presenta en su pantalla sean correctos.
7.- Selecciona la opción «Next», notaras que el dispositivo Ifan continua emitiendo el sonido beep beep-beep. En este punto la app estará buscando el dispositivo para emparejarse con el mismo y en cuando lo reconozca detendrá el sonido emitido y terminara por registrarlo en la app.
8.- Selecciona el punto de tu casa en donde deseas que se encuentre el dispositivo y selecciona la opción «Done».

PREGUNTAS FRECUENTES